

Лапка для канта

Для машин категории D, E, F

№ 200-314-028

Установки машин:

Строчка: прямая строчка
(центральная позиция иглы)

Натяжение нити: автоматическое или 3 – 5

Длина стежка: 1 – 3

Ширина стежка: 0

Поднимите иглу и лапку для канта. Поместите ленту тесьмы на ткани справа от лапки. Убедитесь, что край ленты совпадает со срезом ткани. Опустите лапку таким образом, чтобы часть тесьмы совпадала с левым пазом нижней части лапки. Притачивайте тесьму, направляя к левой выемке лапки, как показано на рисунке.
