

Лапка для штопки

Для машин категории E, F

№ 200-325-022

Установки машин:

Строчка: зигзаг

Натяжение нити: автоматическое или 3 – 5

Длина стежка: любая

Ширина стежка: 0 – 7

Транспортёр ткани: отключён

1. Установите штопальную лапку на уровне зажима иглы.
 2. Проведите линию штопки на ткани проектировочным мелком и разместите ткань под иглой.
 3. Опустите прижимную лапку и определите уровень натяжения нити.
 4. Выполните строчку на средней скорости по выделенной линии швом «зигзаг», осторожно продвигая ткань руками.
-