Лапка для окантовки
Для машин категории C, D, E, F
№ 200-313-027
Установки машин:

Строчка:	прямой стежок (центральная позиция иглы)
Натяжение нити:	автоматическое или 3 – 5
Длина стежка:	1 – 3
Ширина стежка:	0

Отрежьте край ленты по диагонали и вставьте в лапку для притачивания тесьмы. Протяните конец ленты через отверстие лапки. Вставьте край изделия в тканенаправитель.
Медленно прострочите, направляя срез изделия в окантовывающую ленту рукой, аккуратно пропуская через тканенаправитель.
_____-